

MINX GO


Bärbart trådlöst musiksysteem

För att lyssna på ljud via Bluetooth måste du först se till att Minx Go är ansluten till elnätet eller att batteriet är laddat.

Para sedan ihop Minx Go med en Bluetooth-kompatibel apparat.

1 Anslut laddningsadaptorn till Minx Go och ladda den i 4 timmar innan du använder den första gången.


LED-indikatorn kommer att lysa orange  när enheten laddas och grönt  när den är fulladdad.



2 För att starta enheten trycker du på och håller inne strömbrytaren  på enhetens ovsida under en sekund.

Bluetooth-konfiguration

1 Tryck på strömbrytaren två gånger för att gå över i kopplingsläget och para ihop Bluetooth-enheter.



2 Aktivera Bluetooth på din Bluetooth-apparat (t.ex. en telefon, surfplatta osv.) och para ihop den med Minx Go. (Du kan behöva läsa manualen till din telefon eller surfplatta.) När sammankopplingen av enheterna lyckas kommer du att höra ett pip från enheten och LED-strömindikatorn kommer att lysa blå.


3 När de parats ihop kommer musiken från din apparat att spelas upp via enheten.

Para ihop enheten med ytterligare en apparat

1 För att para ihop enheten med en annan apparat trycker du på strömbrytaren två gånger för att gå över i kopplingsläget. Sedan parar du ihop din Bluetooth-apparat med enheten enligt beskrivningen i Bluetooth-instruktionerna.

Konfigurationsguide

Aux-ingång



1 Det finns en Aux-ingång på baksidan av enheten som du kan använda för att ansluta en analog apparat. För att lyssna på apparaten som anslutits till Aux-ingången ska du först pausa uppspelningen från de Bluetooth-apparater som parats ihop med enheten. När inget Bluetooth-ljud spelas kommer Minx Go automatiskt att spela upp signalen från Aux-ingången.


Tips

Automatisk avstängning

För att spara ström kommer Minx Go att stängas av automatiskt om ingen musik har spelats under 30 minuter. Tryck på strömbrytaren för att starta Minx Go igen.

Varning för svagt batteri

Om du ser en LED-indikator blinka röd betyder detta att batteriet är för svagt. Minx Go kommer att gå över i standby-läge och ingen musik kan spelas upp. Denna LED-indikator kommer att fortsätta blinka i 30 minuter, sedan kommer Minx Go att stängas av.



Ladda USB-enheter

När laddningsadaptorn är ansluten kan du använda USB-porten på baksidan av Minx Go till att ladda kompatibla bärbara enheter.



Batterisäkerhet

I Minx Go sitter ett batteri- och laddningssystem med höga prestanda som har utformats för att arbeta i temperaturer som inte överskrider 50 °C. Om du lämnar den här produkten i bilen där temperaturen ibland kan överstiga den här gränsen så kan detta resultera i att batteriet skadas permanent, exploderar eller börjar brinna. Lämna inte produkten någonstans där temperaturen kan överskrida den här gränsen. Om det går lång tid utan att du använder Minx Go måste du ladda batteriet varannan månad för att det ska fortsätta fungera optimalt.

Cambridge Audio

Your music + our passion